OCA Comercios

POS Android

Esta guía te muestra, pantalla por pantalla, cómo se navega y las principales funcionalidades del nuevo POS Android.

SOBRE EL POS

01 Cobrá fácil, rápido y sin vueltas

Cobrá sin límites ni barreras

Aceptá todas las tarjetas y los nuevos medios digitales: QR, PIX y más billeteras virtuales, todo en una sola terminal.

Centralizá la gestión de tu negocio

Llevá el control total desde un único equipo: ventas, devoluciones y cierres con total facilidad.

Elección y flexibilidad a tu medida

Operá fácilmente con pantalla táctil HD o teclado físico, según el ritmo de tu comercio.

Autonomía para toda la jornada

Batería de larga duración pensada para acompañarte durante todo el día sin interrupciones.

Conectividad garantizada en todo lugar

Conexión inteligente mediante Wi-Fi o red móvil de datos (4G) para que nunca te quedes sin cobrar.

Agilidad al instante

Imprimí el ticket físico en el momento y consultá transacciones al instante.

02 Un ecosistema completo para tu comercio

Menú principal — 4 accesos directos

Venta

Iniciá una venta. Acceso directo con tecla verde.

Devolución

Iniciá una devolución o anulación.

Reportes

Consultas y reimpresión de comprobantes.

Configuración

Cierre de lote y configuración interna.


Sensor de tarjeta sin contacto
Pantalla LCD Touch Screen
OCA Comercios
Lector de banda magnética
Cancelar
Retroceder/Borrar
Aceptar
Teclado alfanumérico
Lector de chip


Tapa impresora
Contenedor rollo de papel


Puerto de carga USB-C
Encendido y apagado
Volumen (+ -)

Encender el POS:
Mantené presionado el botón de encendido durante 2 o 3 segundos hasta que se encienda la pantalla.

Apagar el POS:
Mantené presionado el botón de encendido y seleccioná "Apagar" en pantalla.

¿Cuál es tu número de terminal? El POS se identifica con una numeración de 8 dígitos, visible en la pantalla de inicio del equipo.

FUNCIONALIDADES y OPERACIONES

01 Venta rápida

1. Ingresá a venta desde el menú o presioná la tecla verde directamente.

2. Seleccioná la moneda (Pesos o Dólares) si corresponde, ingresá el monto y presioná "Siguiente" para continuar

3. Presentá la tarjeta o seleccioná otras formas de pago digitales ingresando en "Otra forma de Pago"


Venta
Devolución
Reportes
Configuración

Terminal 00007391


Venta
UYU 150,00
Pesos
Dólares
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
+
Cancelar
Siguiente

Ingresá el monto

UYU 150,00


Venta
Cancelar
Otra forma de pago

UYU 150,00

Acercá, insertá o deslizá tu tarjeta

4. Seleccioná el tipo de cliente.

5. Confirmá el monto o editá los datos de ser necesario.

6. Ingresá el número de factura e imprimí el comprobante.



Venta

Seleccioná el tipo de cliente

Consumidor final

Boleta con RUT



Devolución

Ingresá la fecha de transacción a devolver (dd/mm/aa)

17/09/2026



Comprobante

Número de tarjeta	************6894
Fecha	17/09/26 09:30
Monto	UYU 1.00
Propina	UYU 0.00
Gravado	UYU 0.81
Cuotas	1




7 8 9
0
Cancelar
Siguiente

Devolución impuestos UYU -0.07

Ley aplicada 17.934

Ticket
Ticket cliente
Finalizar

🕐 Si querés verificar el estado de una venta o consultar movimientos recientes, ingresá a Menú > Reportes > Consultar últ. ticket o revisá "Últ. transacciones". Allí vas a encontrar la información más reciente de tus operaciones.

02 Nuevo carrito y descuentos

Función nueva: Carrito de Compras / Calculadora

En la esquina superior derecha de la pantalla de venta aparece un ícono de carrito que funciona como calculadora comercial integrada: suma importes parciales y aplica descuentos por porcentaje (%) o monto fijo ($).

Importante: estos descuentos son del comercio. No aplican para propina ni descuentos de ley.

Permite visualizar el importe final de la venta en tiempo real.


Venta UYU 150,00

Ingresá el monto UYU 150,00
Pesos
Dólares
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 +
Cancelar
Siguiente

Si no deseas agregar nuevos ítems o importes, presionando "Siguiente" continuas la venta con normalidad.

El carrito de la parte superior muestra la cantidad de artículos agregados. La opción se habilita al agregar el primer artículo. Al presionar, permite acceder al detalle de venta.


Venta UYU 150,00

Ingresá el monto UYU 50,00
1
Pesos
Dólares
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 +
Cancelar
Siguiente

Presiona " + " para sumar más ítems u otro importe a la venta.

Si cuenta con más de un producto, se muestra la opción de restar y no la opción de eliminar.


Detalle de venta

1 x UYU 150.00 UYU 150,00

2 x UYU 50.00 UYU 100,00
–
Aplicar descuento
Total
Siguiente

Desde la opción "Aplicar descuento", podés ingresar un descuento personalizado propio de tu comercio


Descuento

Ingresá el descuento % 10
Porcentaje
Monto
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 +
Cancelar
Aplicar

Selecciona el tipo de descuento. Porcentaje o Monto, ingresa el valor y presiona "Aplicar" para continuar.

03 Anulación y Devolución

Anulación

La venta todavía está en el lote abierto (mismo día). Se revierte al instante, sin vueltas.

Devolución

El lote de esa venta ya se cerró. El reintegro sigue el proceso del adquirente.

1. Ingresá a "Devolución" desde el menú.
2. Ingresá el monto de la transacción y presioná "Siguiente" para continuar
3. Acercá, insertá o utilizá el mismo método de pago usado originalmente.


Venta
Devolución
Reportes
Configuración
Terminal 00007391


Devolución

Ingresá el monto UYU 150,00
Pesos
Dólares
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Cancelar
Siguiente


Devolución

UYU 150,00

Acercá, insertá o deslizá tu tarjeta
Cancelar
Otras opciones

4. Identificá la venta a revertir Ingresando el número de ticket de la transacción.
5. Confirmá o ingresá la fecha original con el formato dd/mm/aa.
6. Verificá el comprobante y finalizá la devolución.


Devolución

Ingresá el número de ticket 891234
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Cancelar
Siguiente


Devolución

Ingresá la fecha de transacción a devolver (dd/mm/aa) 17/09/2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Cancelar
Siguiente


Comprobante

Devolución Aprobada

Tipo de tarjeta Mastercard prepaga

Número de tarjeta ************6894

Fecha 17/09/26 09:30

Monto UYU 1.00

Propina UYU 0.00

Gravado UYU 0.81

Cuotas 1
Ticket cliente
Finalizar

04 Cierre de caja y Cierre de lote

Asegurá tus ventas y envialas para su liquidación a los adquirentes con el Cierre de lote:

1. Ingresá a "Configuración" desde el menú principal.
2. Ingresá la opción "Cerrar lotes".
3. Presioná "Cerrar un lote" para ver el listado de lotes disponibles.
4. Seleccioná el lote que querés cerrar. Si necesitás cerrar todos los lotes, presioná "Cerrar todos los lotes".


Venta
Devolución
Reportes
Configuración
Terminal 00007391


Configuración
Acerca del POS
Actualizar
Cerrar lotes
Reiniciar
Soporte tecnico


Cerrar lotes
Cerrar un lote
Reimprimir últ. cierre


Cerrar un lote
Cerrar todos los lotes
Anda
Cabal
Cabal USD
Creditel
Créditos directos
Edenred
MIDES

	Cerrar caja	Cerrar lotes
¿Para qué sirve?	Control interno del comercio (Ej.: turno o cajero)	Envío definitivo de ventas al adquirente.
¿Liquida las transacciones?	No. Solo imprime balance interno.	Sí. Es indispensable para recibir los pagos.
¿Cuándo hacer?	Al cambiar de turno o terminar la jornada.	Al finalizar el día operativo.
Ubicación en el POS	Menú → Reportes → Cerrar caja	Menú → Configuración → Cerrar lotes

El cierre de lote es el paso obligatorio diario: sin él, las ventas del día no se liquidan ni se acreditan, aunque el cierre de caja se haya hecho correctamente.

05 Cuidados y medidas de seguridad para tu POS

Batería

Usá siempre el cargador original. No lo dejes enchufado todo el día ni que se descargue del todo. Garantizá una carga segura y prolongá la vida útil de la batería.

Limpieza

No rocíes líquidos ni productos de limpieza directamente. Un paño seco o apenas húmedo alcanza.

Papel térmico

Manipulá el papel con cuidado para evitar atascos y asegurar un uso continuo. Tamaño: ancho 58mm, diámetro hasta 40mm.

Dónde guardarlo

Guardalo en un lugar fresco y seco cuando no esté en uso. Limitá la manipulación del equipo exclusivamente al personal capacitado y autorizado.

Conexión

Mantené el Wi-Fi o los datos estables. Si se reconecta solo al reiniciar, es normal.

Actualizaciones

Si dice "Actualizando", no lo apagues. Se reiniciará solo al finalizar. Si recibís notificaciones de actualizaciones pendientes, buscá un momento para ejecutarlas.

⚠ Lo más importante: si el equipo detecta que fue abierto o forzado sin autorización, se bloquea en forma definitiva — no hay clave ni reinicio que lo revierta. La única salida es reemplazarlo, y el reemplazo puede tener costo para tu comercio.

Por eso, nunca lo desarmes ni dejes que lo manipule alguien no autorizado.

Nuestros POS aceptan todas las tarjetas del mercado

AMERICAN EXPRESS
anda
CABAL
Club del Este
creditel
TARJETA
Diners Club
DISCOVER
Edenred
lider
maestro
mastercard
Ministerio de Desarrollo Social
OCA
pass card
pluxee
VISA
VISA DE ALIMENTACIÓN

Y todas las formas de pago

- Billeteras electrónicas
- Pagos sin contacto
- Pagos con código QR
- Apple Pay
- Google Pay
- Pagos con PIX
- Toke Transferencia QR

OCA Comercios

Resonet SA

2614 4054
Soporte técnico
Todos los días del año - 24hs

info@opos.com.uy

Blvar. Artigas 1339, 11200, Montevideo, Uruguay.